

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

ID PROGETTO
1204276

3.SO.01

**SCENARIO ESONDAZIONI FIUME OGlio
COMUNE DI SONICO**

SCALA 1:5.000








FEBBRAIO 2013

Geol. Luca Maffeo Albertelli







LAND & COGEO

UFFICI SEDE OPERATIVA: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG) - Sede Legale: Via Manifattura 29/G - 25047 DARFO B.T. (BS)
Tel.: 0354340011 fax. 0354340011 P.IVA 03480990989 www.landcogeo.info e-mail: landcogeo@landcogeo.it





LEGENDA



FENOMENO DI ESONDAZIONE FIUME OGlio



STRUTTURA STRATEGICA



DESCRIZIONE DELLO SCENARIO

Fase 1: nessun coinvolgimento della popolazione, verificare che non ci siano operai nelle strutture vicine alla cava

Fase 2: coinvolgimento di poche strutture non adatte ad abitazioni

Fase 3: evacuazione preventiva degli edifici potenzialmente interessati come indicato in tavola. Le abitazioni posizionate in porzione marginale rispetto alla fascia A e B del PAI dovranno essere allertate e se necessario successivamente evacuate

INTERRUZIONE VIABILITA': nessuna strada principale coinvolta, allertamento per la SS 42 soprattutto in prossimità del ponte di Sonico

LIFELINES: METANO - non è stata segnalata la presenza di nessuna rete

FOGNATURA - risulta solo marginalmente coinvolta nella zona della stazione

ACQUEDOTTO - possibile interruzione per rottura delle tubazioni di presa o distribuzione

LINEA ELETTRICA - risultano essere interessati i tralicci delle linee elettriche che attraversano il corso del fiume per servire il paese

GESTIONE DELL'EMERGENZA:

SUPERFICIE DI ATTESA: per gli evacuati in sponda sinistra del fiume Oglio

SUAT.SO.01 - SUAT.SO.02 - SUAT.SO.03 - SUAT.SO.04 - SUAT.MA.06 - per gli evacuati in sponda destra del Fiume Oglio **SU.AT.MA.01 - SU.AT.MA.02 -**

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: per gli evacuati in sponda sinistra del Fiume Oglio

STAR.SO.01 - SU.AR.SO.02 - SU.AR.SO.03 - SU.AR.SO.04 per gli evacuati in sponda destra verificare la raggiungibilità delle strutture di Sonico in caso queste non fossero raggiungibili utilizzare quelle situate nel Comune di Malonno

*ABITANTI DA EVACUARE: Esondazione Fiume Oglio

1° EVACUAZIONE 2° EVACUAZIONE 3° EVACUAZIONE
DX -- SX 6 DX -- SX 9 DX 36 SX 189

* il numero degli abitanti è stato stimato e sarà oggetto di successivi aggiornamenti

